



Hinweise zum Einbau des Abgasdrucksensors AIC 53666

Achtung, bei Austausch des Abgasdrucksensors sind die Vorgaben des PKW-Herstellers zwingend zu beachten.

Dieser Abgasdrucksensor ist nur für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Ruß-/Partikelfilter geeignet.

Wird der Partikelfilter oder der Drucksensor gewechselt, muss der Sensor zwingend über den Fahrzeugdiagnosetester angepasst werden.

Vor der Montage des Drucksensors müssen die Anschlussschläuche auf Sauberkeit und Durchgang geprüft werden.

Der Dieselpartikelfilter muss bei Bedarf regeneriert/freigebrannt werden.

Wenn bei Fahrzeugen mit Motorcode BJL, BLS, BRS, BMM, BKD, BNA, BRT, AXD, AZV nach dem Anpassen des Sensors der Ist- Wert in Ordnung ist, der Fehlercode jedoch im Fehlerspeicher bestehen bleibt, muss die Steuergerätesoftware zwingend upgedatet werden.

Die Steuergerätesoftware kann nur bei VAG- Vertragshändlern upgedatet werden.

Verkabelung/Stecker vom Drucksensor prüfen.